

# Obsah

<b>Motor</b> .....	<b>11</b>
Přehled motorů a jejich údaje .....	12
<b>Motor – demontáž a montáž</b> .....	<b>13</b>
Spodní kryt motorového prostoru – demontáž a montáž .....	16
<b>Pohon klínovým a ozubeným řemenem</b> .....	<b>17</b>
Ozubený řemen – povolení a napnutí .....	18
Ozubený řemen – demontáž a montáž .....	18
<b>Vačkový hřídel/ventilový rozvod</b> .....	<b>23</b>
Vačkový hřídel – demontáž a montáž .....	23
<b>Hlava válců</b> .....	<b>25</b>
<b>Pohon ozubeným řemenem</b> .....	<b>30</b>
Ozubený řemen – demontáž a montáž/napnutí .....	30
<b>Hlavy válců</b> .....	<b>33</b>
Hlavy válců – demontáž a montáž .....	33
Pohon ozubeným řemenem .....	38
Ozubený řemen – povolení a napnutí .....	38
Ozubený řemen – demontáž a montáž .....	39
Hydraulická zvihátka – kontrola .....	42
Ventil – demontáž a montáž .....	43
Těsnění dřívku ventilu – výměna .....	44
Vodítka ventilů – kontrola .....	45
Sedlo ventilu v hlavě válců/ventil – opracování ..	46
Sedla ventilů – zabrušování .....	48
Kompresní tlak – kontrola .....	48
Klínový a plochý drážkový řemen – výměna a napnutí .....	49
<b>Tabulka poruch motoru</b> .....	<b>54</b>
<b>Zapalování</b> .....	<b>55</b>
Funkce zapalování .....	55
Bezpečnostní pokyny pro práci s elektronickým zapalováním a vstříkováním .....	56
Rozdělovač zapalování/zapalovací cívka .....	57
Zapalovací cívka – kontrola .....	58
Rozdělovač zapalování – demontáž a montáž ..	59
Předstih – kontrola a seřízení .....	60
<b>Technické údaje zapalování</b> .....	<b>61</b>
<b>Zapalovací svíčky</b> .....	<b>62</b>
Zapalovací svíčky pro modely Audi 80 .....	63
<b>Tabulka poruch zapalování</b> .....	<b>64</b>
<b>Mazání motoru</b> .....	<b>65</b>
Rozsah použitelnosti olejů/viskozitní třídy .....	65
<b>Cirkulace oleje v motoru</b> .....	<b>67</b>
Spínač tlaku oleje/tlak oleje – kontrola .....	67
Olejová vana – demontáž a montáž/výměna těsnění .....	68
Dynamická kontrola tlaku oleje .....	69
Olejová vana/olejové čerpadlo/olejový filtr .....	69
<b>Tabulka poruch mazání motoru</b> .....	<b>72</b>
<b>Chlazení motoru</b> .....	<b>73</b>
Oběh chladicí kapaliny .....	74
Nemrzoucí chladicí směs .....	75
Chladicí kapalina – výměna .....	75
Termostat – demontáž a montáž/kontrola .....	76
Čerpadlo chladicí kapaliny – demontáž a montáž ..	78
Termospínač elektrického ventilátoru – kontrola ..	78
Chladič – demontáž a montáž .....	79
Chladicí systém – kontrola .....	79
<b>Tabulka poruch chladicího systému</b> .....	<b>80</b>
<b>Palivová soustava</b> .....	<b>81</b>
Zásady bezpečnosti a čistoty při práci s palivovou soustavou .....	81
Dálkové ovládání palivového čerpadla – zhotovení a připojení .....	81
Palivové čerpadlo – kontrola .....	81
Relé palivového čerpadla – kontrola .....	84
Palivové čerpadlo .....	86
Palivové čerpadlo – demontáž a montáž .....	86
Palivová nádrž/snímač hladiny paliva .....	87
Snímač hladiny paliva – demontáž a montáž ..	88
Nádobka s aktivním uhlím .....	89
Táhlo plynu – seřízení .....	89
<b>Vstříkovací zařízení zážehových motorů</b> ..	<b>91</b>
Řídicí jednotka vstříkování – demontáž a montáž ..	91
<b>Systém Mono-Motronic</b> .....	<b>92</b>
Horní díl vstříkovací jednotky .....	93
Spodní díl vstříkovací jednotky .....	94
Volnoběžné otáčky/obsah CO – kontrola .....	94
Předehřívání nasávaného vzduchu – kontrola ..	95
Technické údaje, systém Mono-Motronic .....	95
Hodnoty odporu snímače teploty .....	96
<b>Vstříkovací systém Digifant</b> .....	<b>96</b>
Volnoběžné otáčky/obsah CO – kontrola .....	97
Vstříkovací ventily – demontáž a montáž/kontrola ..	98
Paprsek vstříku a těsnost ventilů – kontrola ..	99
Technické údaje, systém Digifant .....	100
Odpor snímačů teploty chladicí kapaliny a nasávaného vzduchu .....	100
<b>Vstříkovací systém KE</b> .....	<b>100</b>
<b>Systém KE-III-Jetronic</b> .....	<b>101</b>
Volnoběžné otáčky/obsah CO – kontrola .....	102

Rozdělovač paliva/průtokoměr vzduchu . . . . .	104	<b>Řazení. . . . .</b>	<b>140</b>
Sběrné sací potrubí/hrdlo škrticí klapky/ vstřikovací ventily . . . . .	105	Mechanismus řazení — seřízení . . . . .	141
Spodní díl sacího potrubí . . . . .	106	<b>Automatická převodovka . . . . .</b>	<b>142</b>
Vstřikovací ventily — demontáž a montáž . . . . .	106	Odtahování vozidel s automatickou převodovkou . . . . .	142
Vstřikovací ventily — kontrola . . . . .	107	<b>Přední náprava . . . . .</b>	<b>143</b>
Technické údaje, systém KE-III-Jetronic . . . . .	107	Pružicí jednotka . . . . .	144
Ventil pro studený start . . . . .	108	Pružicí jednotka — demontáž a montáž . . . . .	145
<b>Vstřikovací systém MPI/MPFI . . . . .</b>	<b>108</b>	Přední tlumič/vinutá pružina . . . . .	147
<b>Vícebodové vstřikování (MPI) . . . . .</b>	<b>110</b>	Tlumič — demontáž a montáž/ pružicí jednotka — rozebrání . . . . .	148
Vstřikovací ventily — demontáž a montáž . . . . .	111	Kloubový hřídel — demontáž a montáž . . . . .	149
Vstřikovací ventily — kontrola . . . . .	112	Kloubový hřídel . . . . .	151
Technické údaje, systém MPI/MPFI . . . . .	113	<b>Zadní náprava . . . . .</b>	<b>154</b>
<b>Tabulka poruch vstřikovacích zařízení zážehových motorů . . . . .</b>	<b>113</b>	Zadní pružicí jednotka — demontáž a montáž . . . . .	155
<b>Vstřikovací zařízení vznětových motorů. 115</b>		Zadní pružicí jednotka — rozebrání . . . . .	156
Princip vznětového motoru . . . . .	115	Tlumič — kontrola . . . . .	157
Turbodmychadlo . . . . .	116	Tlumič — likvidace . . . . .	158
Žhavení/žhavicí svíčky — kontrola . . . . .	116	Ložisko zadního kola — demontáž a montáž . . . . .	158
Žhavicí svíčky — demontáž a montáž . . . . .	118	Vůle ložiska kola — seřízení . . . . .	159
Volnoběžné/maximální otáčky — kontrola a seřízení . . . . .	119	<b>Řízení . . . . .</b>	<b>160</b>
Začátek dodávky paliva — kontrola . . . . .	119	Airbag — bezpečnostní pokyny . . . . .	160
Vstřikovače — demontáž a montáž . . . . .	121	Volant — demontáž a montáž . . . . .	161
Táhl plynů — seřízení . . . . .	122	Převodka řízení s posilovačem . . . . .	163
Odpojovací palivový ventil — kontrola/výměna . . . . .	122	Řídicí tyč — demontáž a montáž . . . . .	164
Dodávka paliva . . . . .	123	Lopatkové čerpadlo posilovače řízení . . . . .	165
Předehřívací zařízení palivového filtru . . . . .	123	<b>Geometrie řízení . . . . .</b>	<b>166</b>
<b>Tabulka poruch vstřikovacího zařízení vznětových motorů . . . . .</b>	<b>124</b>	<b>Brzdy. . . . .</b>	<b>167</b>
<b>Výfuková soustava . . . . .</b>	<b>125</b>	Technické údaje brzdové soustavy . . . . .	168
Výfuková soustava — demontáž a montáž . . . . .	126	Přední brzdové destičky — demontáž a montáž . . . . .	168
Výfuková soustava — kontrola těsnosti . . . . .	127	Zadní brzdové destičky — demontáž a montáž . . . . .	170
Funkce katalyzátoru . . . . .	127	Zadní kotoučová brzda — základní nastavení . . . . .	172
Zacházení s vozidly s katalyzátorem . . . . .	128	Pískání kotoučových brzd — odstranění . . . . .	173
<b>Spojka. . . . .</b>	<b>129</b>	Brzdový kotouč — kontrola tloušťky . . . . .	173
Pedál spojky . . . . .	130	Brzdový kotouč/brzdový třmen — demontáž a montáž . . . . .	173
Hydraulické ovládání spojky . . . . .	131	Brzdový buben — demontáž a montáž . . . . .	174
Spojka — demontáž a montáž/kontrola . . . . .	132	Zadní brzdové čelisti — demontáž a montáž . . . . .	176
Ovládání spojky — odvzdušnění . . . . .	133	Brzdový váleček — demontáž a montáž . . . . .	178
<b>Tabulka poruch spojky . . . . .</b>	<b>134</b>	<b>Brzdová kapalina . . . . .</b>	<b>179</b>
<b>Převodovka . . . . .</b>	<b>135</b>	Brzdy — odvzdušnění . . . . .	179
Převodovka — demontáž a montáž . . . . .	135	Brzdové potrubí a hadičky — výměna . . . . .	180
Pohon všech kol . . . . .	138	Posilovač brzd — kontrola . . . . .	180
Provedení Quattro (4 x 4) . . . . .	139	Zátěžový regulátor — kontrola a seřízení . . . . .	181

<b>Ruční brzda</b> .....	<b>182</b>
Ruční brzda — seřízení .....	182
Spínač brzdových světel — demontáž a montáž/seřízení .....	183
<b>Systém ABS</b> .....	<b>184</b>
<b>Tabulka poruch brzd</b> .....	<b>185</b>
<b>Ráfky a pneumatiky</b> .....	<b>188</b>
<b>Označení pneumatik</b> .....	<b>188</b>
Výrobní datum pneumatiky .....	188
<b>Označení ráfků</b> .....	<b>189</b>
<b>Rozměry ráfků a pneumatik</b> .....	<b>189</b>
Kola — výměna .....	190
Péče o pneumatiky .....	190
<b>Sněhové řetězy</b> .....	<b>190</b>
<b>Nouzové kolo</b> .....	<b>190</b>
Abnormální opotřebení pneumatik .....	191
<b>Tabulka poruch pneumatik</b> .....	<b>192</b>
<b>Karoserie</b> .....	<b>193</b>
Přední nárazník — demontáž a montáž .....	194
Zadní nárazník — demontáž a montáž .....	195
Přední blatník — demontáž a montáž .....	196
Vložka podběhu — demontáž a montáž .....	198
Přední stěna karoserie — demontáž a montáž ..	199
Mřížka chladiče — demontáž a montáž .....	200
Kapota motoru — demontáž a montáž/lícování ..	201
Táhlo kapoty motoru — demontáž a montáž/seřízení .....	203
Výklopná zád' — demontáž a montáž/lícování ..	204
Zámek výklopné zádě .....	206
Ozdobné ochranné lišty — demontáž a montáž ..	207
Spodní lišty dveří — demontáž a montáž .....	208
Dveře — demontáž a montáž/lícování .....	209
Vnitřní rám dveří — demontáž a montáž .....	210
Výplň dveří — demontáž a montáž .....	211
Zámek dveří — demontáž a montáž .....	213
Vnější klika dveří — demontáž a montáž .....	214
Okno dveří/stahovací mechanismus okna — demontáž a montáž .....	215
Okno dveří — seřízení .....	216
<b>Centrální zamykání</b> .....	<b>217</b>
Řídicí a ovládací ventily centrálního zamykání — demontáž a montáž .....	218
Čerpadlo centrálního zamykání — demontáž a montáž .....	220
Sklo vnějšího zpětného zrcátka — výměna .....	220
Vnější zpětné zrcátko — demontáž a montáž ..	221
Ovládání zrcátka — seřízení .....	221
Vnitřní zpětné zrcátko — demontáž a montáž ..	222
Levý spodní kryt přístrojové desky — demontáž a montáž .....	223
Odkládací skříňka — demontáž a montáž .....	223
Středová konzola — demontáž a montáž .....	224
Přední sedadlo — demontáž a montáž .....	226
Zadní sedačka/opěradlo — demontáž a montáž ..	227
Odtokové hadičky v karoserii — čištění .....	227
<b>Topení</b> .....	<b>228</b>
Ovládací panel topení/táhla topení — demontáž a montáž .....	229
Ventilátor topení — kontrola/demontáž a montáž ..	231
Výdechy v přístrojové desce — demontáž a montáž .....	232
<b>Tabulka poruch topení</b> .....	<b>233</b>
<b>Elektrická instalace</b> .....	<b>234</b>
Měřicí přístroje .....	234
Technika měření .....	235
Elektrické příslušenství — dodatečná montáž ..	236
Elektrická instalace — hledání závad .....	237
Spínač — kontrola průchodnosti .....	238
Relé — kontrola .....	238
Motor stěračů — kontrola .....	239
Směrová světla — kontrola .....	239
Brzdová světla — kontrola .....	239
Vyhřívání zadního okna — kontrola .....	240
Imobilizér .....	240
Pojistky — výměna .....	240
Baterie — demontáž a montáž .....	241
Baterie — kontrola .....	242
Kontrola baterie při zatížení .....	242
Baterie — nabíjení .....	242
Rychlé nabíjení/pomocný start .....	243
Baterie — skladování .....	243
Samovolné vybíjení baterie .....	243
<b>Tabulka poruch baterie</b> .....	<b>244</b>
<b>Alternátor</b> .....	<b>245</b>
Bezpečnostní pokyny pro práci s alternátorem ..	245
Dobíjecí napětí alternátoru — kontrola .....	245
Alternátor — demontáž a montáž .....	245
Sběrné uhlíky/regulátor napětí — výměna a kontrola .....	246
<b>Tabulka poruch alternátoru</b> .....	<b>248</b>
<b>Startér</b> .....	<b>249</b>
Startér — demontáž a montáž .....	249
Magnetický spínač — kontrola/výměna .....	250
<b>Tabulka poruch startéru</b> .....	<b>251</b>

## **Osvětlení . . . . . 252**

- Žárovky vnějších světel — výměna . . . . . 252
- Žárovky vnitřního osvětlení — výměna . . . . . 256
- Světlomet — demontáž a montáž . . . . . 257
- Servomotor regulace sklonu světlometů  
— demontáž a montáž. . . . . 258
- Světlometry – seřízení . . . . . 258
- Světlomet — rozebrání. . . . . 259
- Zadní světlo – demontáž a montáž . . . . . 260

## **Tabulka žárovek . . . . . 260**

## **Přístroje . . . . . 261**

- Přístrojová deska — demontáž a montáž . . . . . 262
- Volantový přepínač — demontáž a montáž. . . . . 262
- Žárovky kontrolky a osvětlení přístrojové desky  
— demontáž a montáž. . . . . 263
- Regulátor napětí — kontrola . . . . . 264
- Spínač ve spínací skříňce — demontáž a montáž . . . . . 264
- Střední část přístrojové desky/spínače  
— demontáž a montáž. . . . . 265
- Rádio — demontáž a montáž . . . . . 266
- Kód rádia – zadání . . . . . 267
- Anténa na zadním okně/zesilovač antény . . . . . 268

## **Stěrače a ostřikovače . . . . . 269**

- Stírací gumy — výměna . . . . . 269
- Trysky ostřikovačů  
— demontáž a montáž/seřízení . . . . . 270
- Stěrače . . . . . 271
- Motor stěračů – demontáž a montáž. . . . . 271
- Zadní stěrač . . . . . 273
- Tryska zadního stěrače – výměna a seřízení . . . . . 273
- Ostřikovače oken a světlometů . . . . . 274
- Čerpadlo ostřikovačů — demontáž a montáž. . . . . 275
- Seřízení ramének stěračů. . . . . 275

## **Tabulka poruch stíracích gum . . . . . 275**

## **Péče o vozidlo, nářadí . . . . . 276**

- Mytí vozidla. . . . . 276
- Péče o lak. . . . . 276
- Menší poškození laku — oprava . . . . . 277
- Ochranný nástřik spodku vozidla/  
konzervace dutin . . . . . 278
- Potahy — péče a čištění . . . . . 278

## **Nouzové startování motoru . . . . . 279**

## **Vlečení vozidla. . . . . 280**

## **Zvedání vozidla . . . . . 281**

## **Nářadí. . . . . 283**

## **Plán údržby vozidel Audi 80, Avant, Coupé, Cabrio . . . . . 285**

- Výměna motorového oleje . . . . . 285
- Plán údržby. . . . . 285

## **Údržbářské práce . . . . . 287**

- Motor a výfuková soustava . . . . . 287
- Převodovka a rozvodovka . . . . . 292
- Brzdy, pneumatiky a kola. . . . . 294
- Přední náprava/řízení . . . . . 296
- Elektrická instalace . . . . . 297
- Karoserie/vybavení interiéru . . . . . 297

## **Schémat zapojení . . . . . 299**

- Práce se schématy zapojení . . . . . 299
- Symboly ve schématech zapojení . . . . . 301
- Návod k použití schémat zapojení . . . . . 302

## **Schémat zapojení . . . . . 303**