

Obsah

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Účel knihy | 11 | Vačkový hřídel a zdvihátka ventilů (modely SOHC) | 71 |
| Opravy během jízdy | 13 | Vačkový hřídel a hydraulická zdvihátka ventilů (modely DOHC) | 73 |
| Nelze nastartovat motor, protože se neotáčí startér | 13 | Hlava válců | 74 |
| Nelze nastartovat motor, i když startér funguje | 13 | Modely SOHC | 74 |
| Nouzové startování | 14 | Modely DOHC | 77 |
| Výměna kola | 15 | Olejevá vana | 78 |
| Hledání netěsností | 16 | Olejevé čerpadlo | 78 |
| Odtahování vozidla | 16 | Hřídelová těsnění klikového hřídele – výměna | 78 |
| Týdenní kontroly | 17 | Pravé hřídelové těsnění | 78 |
| Kontrolní body pod kapotou motoru | 17 | Levé hřídelové těsnění | 79 |
| Motorový olej | 18 | Chladič oleje (16V motory 1 587 cm ³) | 79 |
| Chladič kapalina | 19 | Setrvačnick | 79 |
| Brzdová a spojková kapalina | 19 | Pružná lůžka motoru/převodovky | 79 |
| Olej pro posilovač řízení | 20 | Zážehové motory řady EW- opravy prováděné ve vozidle | 82 |
| Kapalina pro ostříkovače | 20 | Test komprese | 84 |
| Pneumatiky a kontrola tlaku v pneumatikách | 21 | Kontrola těsnosti pístních kroužků | 84 |
| Nesprávné opotřebení pneumatik | 21 | Sestavení motoru/otvory pro seřízení ventilového rozvodu všeobecné informace a použití | 84 |
| Stírače | 22 | Víko hlavy válců | 85 |
| Baterie | 22 | Kryty rozvodového řemenu | 86 |
| Žárovky a pojistky | 23 | Rozvodový řemen | 86 |
| Pokročilé řízení | 23 | Napínáky rozvodového řemenu a ozubená kola | 88 |
| Maziva a provozní kapaliny | 24 | Hřídelové těsnění vačkového hřídele | 90 |
| Tlak v pneumatikách (za studena) | 24 | Vačkový hřídel a zdvihátka ventilů (modely SOHC) | 90 |
| Běžná údržba a opravy – zážehové motory | 25 | Vůle ventilů (modely SOHC) | 91 |
| Technické údaje | 26 | Hlava válců | 92 |
| Utahovací momenty | 26 | Olejevá vana | 95 |
| Plán údržby - zážehové motory | 27 | Olejevé čerpadlo | 95 |
| Každých 15 000 km nebo každých 12 měsíců | 30 | Hřídelová těsnění klikového hřídele | 95 |
| Každých 30 000 km | 36 | Setrvačnick | 95 |
| Každých 60 000 km | 37 | Pružná lůžka motoru/převodovky | 95 |
| Každých 120 000 km | 42 | Rozebrání a generální oprava motoru | 96 |
| Každých 120 000 km nebo každé 2 roky | 42 | Všeobecně | 96 |
| Každých 10 let | 44 | Hlava válců | 96 |
| Každý rok | 44 | Blok motoru | 96 |
| Běžná údržba a opravy – vznětové motory | 45 | Ventily | 97 |
| Technické údaje - vznětové motory | 46 | Písty | 97 |
| Každých 10 000 km nebo každých 12 měsíců | 50 | Klikový hřídel | 97 |
| Každých 20 000 km | 54 | Utahovací momenty | 98 |
| Každých 30 000 km | 55 | Všeobecné údaje | 98 |
| Každých 60 000 km | 55 | Demontáž motoru – postup a bezpečnostní opatření ... | 98 |
| Každých 60 000 km nebo každé 2 roky | 57 | Demontáž motoru a převodovky – demontáž, rozebrání a oprava, montáž | 99 |
| Každých 120 000 km | 58 | Generální oprava motoru – rozebrání | 101 |
| Každých 120 000 km nebo každé 2 roky | 58 | Hlava válců – rozebrání | 102 |
| Každých 10 let | 59 | Hlava válců a ventily – čištění a kontrola | 103 |
| Zážehové motory - opravy prováděné ve vozidle | 60 | Hlava válců – sestavení | 104 |
| Popis motoru | 62 | Písty a ojnice – demontáž | 105 |
| Test komprese | 63 | Klikový hřídel – demontáž | 105 |
| Sestava motoru/otvory pro seřízení ventilového rozvodu – všeobecné informace a použití | 63 | Blok motoru, kliková skříň – čištění a kontrola | 106 |
| Víko hlavy válců | 64 | Písty a ojnice – kontrola | 108 |
| Kryty rozvodového řemenu | 65 | Klikový hřídel – kontrola | 109 |
| Rozvodový řemen | 67 | Hlavní ložiska klikového hřídele, velká ojnicní ložiska – kontrola | 110 |
| Napínáče rozvodového řemenu a ozubená kola | 70 | Generální oprava motoru – sestavení | 111 |
| Hřídelové těsnění | 71 | Pístní kroužky – montáž | 111 |
| Vůle ventilů (modely SOHC) | 71 | Klikový hřídel – montáž a kontrola provozní vůle hlavních ložisek | 111 |
| | | Výběr nových kluzných pánví | 111 |
| | | Kontrola provozní vůle | 113 |

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| Finální montáž klikového hřídele | 113 | Palivová nádrž – demontáž a montáž | 135 |
| Písty a ojnice – montáž a kontrola vůle velkých ojničních ložisek | 115 | Těleso škrtkic klapky – demontáž a montáž | 135 |
| Nové velké ložiskové pánve | 115 | Systém vstřikování paliva – kontrola a seřízení | 136 |
| Konečná montáž pístů a ojníc | 115 | Součásti vstřikovacího systému Bosch Monopoint | |
| Motor – spuštění motoru po generální opravě | 116 | – demontáž a montáž | 137 |
| Zážehové motory | 116 | Vstřikovací tryska | 137 |
| Vznětové motory | 116 | Regulátor tlaku paliva | 137 |
| Technické údaje | 117 | Krokový elektromotor regulátoru volnoběhu | 138 |
| Termostat | 117 | Potenciometr škrtkic klapky | 138 |
| Systém klimatizace | 117 | Snímač teploty nasávaného vzduchu | 138 |
| Utahovací momenty | 117 | Snímač teploty chladicí kapaliny | 138 |
| Chlazení motoru, topení a větrání | 117 | Elektronická řídicí jednotka (ECU) | 138 |
| Utahovací momenty | 117 | Reléová jednotka systému vstřikování paliva | 139 |
| Všeobecné údaje | 118 | Snímač klikového hřídele/horní úvratě | 139 |
| Bezpečnostní opatření | 118 | Snímač rychlosti vozidla – modely 1 124 cm ³ | 139 |
| Hadice chladicího systému – odpojení a výměna | 120 | Regulace ohřívání nasávaného vzduchu | 139 |
| Chladič – demontáž, kontrola a montáž | 120 | Lambda-snímač | 139 |
| Termostat – demontáž, kontrola a montáž | 121 | Sací potrubí – demontáž a montáž | 139 |
| Ventilátor u chladiče – kontrola, demontáž a montáž | 122 | Palivový systém - vznětové motory | |
| Spínače a snímače chladicího systému – kontrola, demontáž a montáž | 123 | s vícebodovým vstřikováním paliva | 141 |
| Umístění a popis spínačů/snímačů – modely se vznětovým motorem | 123 | Typ systému | 141 |
| Umístění a popis spínačů/snímačů – modely se zážehovým motorem | 123 | Všeobecné údaje a bezpečnostní opatření | 142 |
| Čerpadlo chladicí kapaliny – demontáž a montáž | 124 | Vzduchový filtr – demontáž a montáž | 142 |
| Modely s hliníkovým blokem válců | 124 | Táhlo plynu – demontáž, montáž a seřízení | 143 |
| Modely s litinovým blokem válců | 124 | Pedál plynu – demontáž a montáž | 143 |
| Topení a větrání – všeobecné informace | 124 | Bezolovnatý benzín – všeobecné údaje a použití | 143 |
| Součásti systému topení a větrání – demontáž a montáž | 124 | Systém vstřikování paliva – všeobecné údaje | 143 |
| Řídicí jednotka topení/větrání | 124 | Palivový systém – pokles tlaku | 144 |
| Panel ovládání topení | 125 | Palivové čerpadlo – demontáž a montáž | 144 |
| Kompletní sestava topení | 125 | Palivoměr – demontáž a montáž | 144 |
| Výměník tepla | 126 | Palivová nádrž – demontáž a montáž | 144 |
| Motor ventilátoru topení | 127 | Systém vstřikování paliva – kontrola a seřízení | 144 |
| Klimatizace – všeobecné údaje a bezpečnostní opatření | 127 | Těleso škrtkic klapky – demontáž a montáž | 144 |
| Součásti systému klimatizace – demontáž a montáž | 128 | Součásti vstřikovacího systému Bosch Monopoint | |
| Palivový systém – zážehové motory | | – demontáž a montáž | 144 |
| s jednobodovým vstřikováním | 129 | Rozdělovací palivové potrubí a vstřikovací ventily | 144 |
| Typ systému | 129 | Regulátor tlaku paliva | 145 |
| Palivová soustava | 129 | Potenciometr škrtkic klapky | 145 |
| Doporučené palivo | 129 | Elektronická řídicí jednotka (ECU) | 145 |
| Utahovací momenty | 129 | Ventil regulátoru volnoběhu | 146 |
| Všeobecné údaje a bezpečnostní opatření | 129 | Snímač tlaku ve sacím potrubí | 146 |
| Vzduchový filtr – demontáž a montáž | 130 | Snímač teploty chladicí kapaliny | 146 |
| Systém pro řízení teploty nasávaného vzduchu – všeobecné údaje a výměna dílů | 130 | Snímač teploty nasávaného vzduchu | 146 |
| Všeobecné údaje | 130 | Snímač pohybu klikového hřídele/horní úvratě | 146 |
| Podtlakový spínač – výměna | 131 | Reléová jednotka systému vstřikování paliva | 147 |
| Termoventil – výměna | 131 | Lambda sonda | 147 |
| Táhlo plynu – demontáž, montáž a seřízení | 131 | Součásti vstřikovacího systému Magneti Marelli | |
| Pedál plynu – demontáž a montáž | 132 | – demontáž a montáž | 147 |
| Bezolovnatý benzín – všeobecné údaje a použití | 132 | Rozdělovací palivové potrubí a vstřikovací ventily | 147 |
| Systém vstřikování paliva – všeobecné údaje | 132 | Regulátor tlaku paliva | 147 |
| Palivový systém – pokles tlaku | 134 | Potenciometr škrtkic klapky | 147 |
| Palivové čerpadlo – demontáž a montáž | 134 | Elektronická řídicí jednotka (ECU) | 147 |
| Palivoměr – demontáž a montáž | 135 | Krokový elektromotor regulace volnoběhu | 147 |
| | | Snímač tlaku sacího potrubí | 147 |
| | | Snímač teploty chladicí kapaliny | 148 |
| | | Snímač tlaku nasávaného vzduchu | 148 |
| | | Snímač klikového hřídele/horní úvratě | 148 |
| | | Reléová jednotka vstřikovacího palivového systému .. | 148 |
| | | Snímač detonací motoru | 148 |
| | | Topný článek tělesa škrtkic klapky | 148 |
| | | Snímač rychlosti vozidla | 148 |
| | | Lambda sonda | 148 |
| | | Sací potrubí – demontáž a montáž | 148 |

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| Palivová soustava – vznětové motory | 149 | Baterie – demontáž a montáž | 166 |
| Všeobecné údaje a bezpečnostní opatření | 150 | Systém dobíjení – kontrola | 167 |
| Pouzdro vzduchového filtru – demontáž a montáž | 150 | Hnací fémern alternátoru – demontáž, montáž a napnutí | 167 |
| Táhlo plynu – demontáž, montáž a seřízení | 151 | Alternátor – demontáž a montáž | 167 |
| Pedál plynu – demontáž a montáž | 151 | Uhlíky alternátoru a regulátor – kontrola a oprava | 168 |
| Palivoměr – demontáž a montáž | 151 | Alternátor Valéo | 168 |
| Sací síto v palivové nádrži – demontáž a montáž | 151 | Alternátor Bosch | 169 |
| Palivová nádrž – demontáž, oprava a montáž | 152 | Startér – kontrola | 169 |
| Palivový systém – zaplnění a odvzdušnění | 152 | Startér – demontáž a montáž | 169 |
| Maximální otáčky – kontrola a seřízení | 153 | Startér – kontrola a oprava | 170 |
| Termoventil pro zvyšování volnoběžných otáček – demontáž a montáž | 153 | Spínač zapalování – demontáž a montáž | 170 |
| Vypínací magnetický palivový ventil – popis, demontáž a montáž | 154 | Spínač kontroly tlaku oleje – demontáž a montáž | 170 |
| Palivové vstřikovací čerpadlo - demontáž a montáž ... | 154 | Snímač stavu oleje - demontáž a montáž | 170 |
| Načasování vstřikování – všeobecné údaje | 155 | Snímač teploty oleje – demontáž a montáž | 170 |
| Palivové vstřikovací čerpadlo – seřízení | 155 | Zapalování | 171 |
| Všeobecné údaje | 155 | Utahovací momenty | 171 |
| Volnoběžné otáčky motoru | 155 | Všeobecné informace | 171 |
| Zabezpečení minimálních otáček | 156 | Zapalování – kontrola funkce | 171 |
| Vysoké volnoběžné otáčky | 156 | Modul zapalovací cívky – demontáž, kontrola a montáž | 172 |
| Ruční vypínací páka | 157 | Zapalování – kontrola a seřízení | 173 |
| Vstřikovací ventily – kontrola, demontáž a montáž | 157 | Snímač detonací motoru – demontáž a montáž | 174 |
| Sací potrubí – demontáž a montáž | 158 | Žhavení | 175 |
| Systémy pro řízení složení spalín a výfukové systémy | 159 | Utahovací momenty | 175 |
| Utahovací momenty | 159 | Všeobecné údaje | 175 |
| Všeobecné údaje | 159 | Žhavicí svíčky – demontáž, kontrola a montáž | 176 |
| Systémy řízení emisí | 159 | Řídicí jednotka systému žhavení – demontáž a montáž | 176 |
| Odvětrání klikové skříně | 159 | Spojka | 177 |
| Regulace složení spalín – zážehové motory | 159 | Průměr třetího kotouče | 177 |
| Regulace složení spalín – vznětové motory | 160 | Utahovací momenty | 177 |
| Recirkulace palivových výparů – zážehové motory | 160 | Všeobecné údaje | 177 |
| Výfukové systémy | 160 | Spojka – seřízení | 177 |
| Sběrné výfukové potrubí (zážehové motory) – demontáž a montáž | 160 | Táhlo spojky – demontáž a montáž | 178 |
| Sběrné výfukové potrubí (vznětové motory) – demontáž a montáž | 160 | Pedál spojky – demontáž a montáž | 179 |
| Výfukový systém – všeobecné údaje a výměna součástí | 161 | Spojka – demontáž, kontrola a montáž | 180 |
| Katalyzátor – všeobecné údaje a bezpečností opatření | 163 | Vysouvací mechanismus spojky – demontáž, kontrola a montáž | 181 |
| Systém odvětrání klikové skříně – všeobecné údaje | 163 | Manuální převodovka | 183 |
| Regulační systém odpařování paliva (zážehové motory) – výměna součástí | 163 | Utahovací momenty | 184 |
| Systém recirkulace výfukových plynů (vznětové motory) - výměna součástí | 163 | Všeobecné údaje | 184 |
| Ventil recirkulace výfukových plynů (EGR) | 164 | Převodový olej – vypuštění a plnění | 184 |
| Podtlakový elektromagnetický ventil | 164 | Řídicí táhla – všeobecné informace | 185 |
| Startér a dobíjení | 165 | Řídicí táhla – demontáž a montáž | 185 |
| Baterie | 165 | Olejevá těsnění převodovky – výměna | 186 |
| Alternátor | 165 | Olejové těsnění hnacího hřídele | 186 |
| Startér | 165 | Těsnění vstupního hřídele převodovky | 186 |
| Bezpečnostní opatření | 165 | Olejové těsnění hřídele řazení převodových stupňů ... | 186 |
| Hledání závad v elektrické instalaci – všeobecné údaje | 166 | Spínač zpětných světel – kontrola, demontáž a montáž | 186 |
| Baterie – kontrola a dobíjení | 166 | Náhon tachometru – demontáž a montáž | 186 |
| Kontrola standardní baterie | 166 | Převodovka – demontáž a montáž | 187 |
| Kontrola bezúdržbové baterie | 166 | Generální oprava a rozebírání převodovky – všeobecné informace | 188 |
| Nabíjení standardní baterie | 166 | Automatická převodovka | 189 |
| Dobíjení bezúdržbové baterie | 166 | Utahovací momenty | 189 |
| | | Všeobecné informace | 190 |
| | | Bezpečnostní opatření | 190 |
| | | Řídicí táhla – demontáž, montáž a seřízení | 190 |

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| Olejová těsnění – výměna | 191 | Zadní táhla | 222 |
| Olejové těsnění hnacího hřídele | 191 | Zátěžové regulační ventily zadních brzd – seřízení, demontáž a montáž | 223 |
| Olejové těsnění hřídele řazení převodových stupňů ... | 191 | Běžný brzdový systém – zadní bubnové brzdy | 223 |
| Olejové těsnění měniče točivého momentu | 191 | Běžný brzdový systém – zadní kotoučové brzdy | 223 |
| Chladič oleje – demontáž a montáž | 192 | Protiblokovací brzdový systém (ABS) | 223 |
| Elektronický řídicí systém řazení – informace, demontáž a montáž | 192 | Spínač brzdových světel – demontáž, montáž a seřízení | 223 |
| Náhon tachometru – demontáž a montáž | 193 | Spínač kontrolky zatažené ruční brzdy – demontáž a montáž | 223 |
| Automatická převodovka – demontáž a montáž | 193 | ABS (protiblokovací brzdový systém) – všeobecné údaje | 224 |
| Generální oprava a rozebírání převodovky – všeobecné informace | 194 | Součásti ABS – demontáž a montáž | 224 |
| Hnací hřídele kol | 195 | Sestava modulátoru | 224 |
| Utahovací momenty | 195 | Elektronická řídicí jednotka | 224 |
| Všeobecné informace | 195 | Snímač otáčení kola | 224 |
| Hnací hřídele (modely s manuální převodovkou) – demontáž a montáž | 196 | Podtlakové čerpadlo posilovače brzd (pouze diesel) – demontáž a montáž | 225 |
| Hnací hřídele (modely s automatickou převodovkou) – demontáž a montáž | 197 | Podtlakové čerpadlo posilovače brzd (jen diesel) – kontrola a oprava | 226 |
| Pryžové manžety – výměna | 198 | Pérování a řízení | 227 |
| Modely s manuální převodovkou | 198 | Zavěšení přední nápravy | 227 |
| Modely s automatickou převodovkou | 201 | Zadní zavěšení nápravy | 227 |
| Prohlídka hnacího hřídele – všeobecné informace | 202 | Světlá výška podvozku vozidla (viz text) | 227 |
| Meziložisko pravého hnacího hřídele – výměna | 202 | Řízení | 227 |
| Brzdový systém | 203 | Kola | 227 |
| Utahovací momenty | 204 | Utahovací momenty | 228 |
| Všeobecné údaje | 204 | Všeobecné informace | 228 |
| Odvzdušnění brzd | 205 | Ložiska náboje předního kola – výměna | 228 |
| Modely bez ABS | 205 | Vzpěra zavěšení přední nápravy – demontáž, prohlídka a montáž | 229 |
| Protiblokovací brzdový systém (ABS) | 206 | Spodní rameno zavěšení přední nápravy – demontáž, prohlídka a montáž | 231 |
| Brzdové potrubí a brzdové hadičky – výměna | 206 | Stabilizátor zavěšení přední nápravy – demontáž a montáž | 232 |
| Přední brzdové destičky – výměna | 206 | Příčný stabilizátor | 232 |
| Třmen kotoučové brzdy Bendix | 207 | Závěsné spojení (modely se stabilizátorem namontovaným ke vzpěře) | 233 |
| Třmen kotoučové brzdy ATE/Teves (modely s nedělenými kotouči) | 207 | Sestava náboje zadního kola – demontáž a montáž ... | 233 |
| Brzdové čelisti – výměna | 209 | Zadní bubnová brzda | 233 |
| Brzdové čelisti Bendix – modely bez ABS | 209 | Zadní kotoučová brzda | 233 |
| Lucas/Girling brzdové čelisti – modely s ABS | 211 | Ložiska náboje zadního kola – výměna | 234 |
| Zadní brzdové destičky – výměna | 211 | Zadní bubnová brzda | 234 |
| Přední brzdový kotouč - kontrola, demontáž a montáž | 213 | Zadní kotoučové brzdy | 235 |
| Zadní brzdový buben – demontáž, kontrola a montáž | 214 | Zadní tlumič pérování – demontáž, kontrola a montáž | 235 |
| Zadní brzdový kotouč – kontrola, demontáž a montáž | 215 | Světlá výška podvozku vozidla – kontrola a seřízení .. | 236 |
| Přední brzdový třmen – demontáž, oprava a montáž .. | 215 | Sestava zadní nápravy – všeobecně | 236 |
| Brzdový váleček zadního kola – demontáž, kontrola a montáž | 217 | Volant – demontáž a montáž | 236 |
| Zadní brzdový třmen – demontáž, oprava a montáž ... | 218 | Spínač zapalování/zámek sloupku volantu – demontáž a montáž | 237 |
| Hlavní brzdový válec – demontáž, oprava a montáž ... | 218 | Sloupek řízení – demontáž, prohlídka a montáž | 238 |
| Brzdový pedál – demontáž a montáž | 219 | Sestava převodky řízení – demontáž, prohlídka a montáž | 239 |
| Upevnění táhel servomechanismu k brzdovému pedálu (pravostranné řízení) – demontáž, oprava a montáž | 219 | Manuální převodka řízení | 239 |
| Podtlakový posilovač brzd – kontrola, demontáž a montáž | 220 | Řízení s posilovačem | 240 |
| Modely s řízením na pravé straně | 220 | Pryžová manžeta převodky řízení – výměna | 240 |
| Modely s řízením na levé straně | 221 | Hydraulický systém posilovače řízení – odzdušnění ... | 241 |
| Ventil podtlakového posilovače brzd – demontáž, kontrola a montáž | 222 | Čerpadlo posilovače řízení – demontáž a montáž | 241 |
| Páka ruční brzdy – demontáž a montáž | 222 | Kulový čep řídicí tyče – demontáž a montáž | 242 |
| Táhla ruční brzdy – demontáž a montáž | 222 | Vnitřní kulový kloub | 242 |
| Přední táhlo | 222 | Vnější kulový kloub | 242 |
| | | Řídicí tyč – demontáž a montáž | 242 |

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| Seřízení geometrie kola a úhly řízení – všeobecné informace | 243 | Vnitřní obložení - demontáž a montáž | 263 |
| Karoserie | 245 | Obložení dveří | 263 |
| Všeobecné údaje | 245 | Postranní obložení prostoru pro cestující – 3dveřové modely | 263 |
| Utahovací momenty | 245 | Zadní nosič odkládací police za zadními sedadly | 264 |
| Karoserie a rám – údržba | 245 | Obložení sloupku předního skla | 264 |
| Čalounění a koberce - údržba | 246 | Zadní obložení sloupku | 265 |
| Oprava malých poškození karoserie | 246 | Zadní lem blatníku - 5dveřové modely | 265 |
| Plastikové díly | 247 | Podlahová krytina | 265 |
| Velká poškození karoserie - oprava | 247 | Potah stropu karoserie | 265 |
| Přední nárazník – demontáž a montáž | 248 | Odkládací schránka | 265 |
| Zadní nárazník – demontáž a montáž | 248 | Střešní konzola | 265 |
| Kapota motoru - demontáž, montáž a seřízení | 249 | Středová konzola palubní desky - demontáž a montáž | 266 |
| Odemykací táhlo kapoty motoru - demontáž a montáž | 249 | Palubní deska - demontáž a montáž | 267 |
| Zámek kapoty motoru - demontáž a montáž | 250 | Elektrické zařízení karoserie | 269 |
| Dveře - demontáž, seřízení a montáž | 250 | Žárovky | 269 |
| Vnitřní obložení dveří - demontáž a montáž | 251 | Utahovací momenty | 269 |
| Klíky a zámky dveří - demontáž a montáž | 252 | Všeobecné údaje a bezpečnostní opatření | 269 |
| Válcová vložka zámku dveří | 252 | Vyhledávání závady na elektrickém zařízení - všeobecné údaje | 270 |
| Stahovací mechanismus okna dveří - demontáž a montáž | 253 | Vyhledávání přerušného obvodu | 270 |
| Okenní sklo předních dveří | 253 | Vyhledávání krátkého spojení | 270 |
| Stahovací mechanismus předních dveří | 254 | Vyhledávání závady ukostření | 270 |
| Posuvné okno zadních dveří | 254 | Pojistky a relé - všeobecné údaje | 270 |
| Pevné okno zadních dveří | 255 | Spínače - demontáž a montáž | 271 |
| Stahovací mechanismus zadních dveří | 255 | Žárovky (vnější osvětlení) – výměna | 274 |
| Výklopná zád' a nosné vzpěry – demontáž, montáž a seřízení | 255 | Světlomety | 274 |
| Zámek výklopné zádě - demontáž a montáž | 255 | Přední postranní světlo | 274 |
| Válcová vložka zámku výklopné zádě | 256 | Přední ukazatel směru jízdy – modely až do září 1999 | 275 |
| Zajišťovací prvek zámku | 257 | Přední ukazatel směru jízdy – modely od října 1999 ... | 275 |
| Součásti centrálního zamykání - demontáž a montáž | 257 | Boční ukazatel směru jízdy | 275 |
| Elektronická řídicí jednotka | 257 | Přední světlomety/mlhová světla | 275 |
| Ovladač zámku dveří | 257 | Svazek zadního světla | 275 |
| Ovladač zámku výklopné zádě | 257 | Osvětlení zadní SPZ | 276 |
| Přijímač dálkového ovládání | 257 | Vysokoúrovňové brzdové světlo | 276 |
| Baterie dálkového ovládání – výměna | 257 | Žárovky (vnitřní osvětlení) – výměna | 276 |
| Součásti elektrického stahovacího mechanismu okna dveří – demontáž a montáž | 258 | Vnitřní osvětlení vozidla | 276 |
| Spínače okna | 258 | Osvětlení zavazadlového prostoru | 277 |
| Motory spouštěče okenního skla | 258 | Světlo na čtení mapy | 277 |
| Elektrická zpětná zrcátka a příslušenství - demontáž a montáž | 258 | Osvětlení přístrojové desky | 277 |
| Mechanismus manuálního nastavování | 259 | Žárovka osvětlení panelu regulace vytápění | 277 |
| Elektricky ovládaná zrcátka – všeobecně | 259 | Žárovka osvětlení zapalovače cigaret | 277 |
| Čelní okno, okno výklopné zádě a pevná okna - všeobecné údaje | 259 | Žárovky osvětlení spínačů | 277 |
| Otevírání zadních bočních okének – demontáž a montáž | 259 | Vnější sdružená světla - demontáž a montáž | 277 |
| Střešní okno - všeobecné údaje | 259 | Světlomet – modely až do září 1999 | 277 |
| Vnější příslušenství karoserie - demontáž a montáž | 259 | Světlomet – modely od října 1999 | 278 |
| Mřížka chladiče/rámeček světlometu – modely až do září 1999 | 259 | Přední ukazatel směru jízdy | 278 |
| Mřížka chladiče – modely od října 1999 | 260 | Boční ukazatel směru jízdy | 278 |
| Vložky podběhů kol | 260 | Přední světlomety/mlhová světla | 278 |
| Ozdobné lišty karoserie a znaky | 260 | Svazek zadního světla | 278 |
| Zadní spoiler – novější modely VTR a VTS | 261 | Osvětlení zadní SPZ | 278 |
| Rámeček světlometu – modely od října 1999 | 261 | Třetí brzdové světlo | 279 |
| Sedadla - demontáž a montáž | 261 | Nastavení dálkových a tlumených světel - všeobecné údaje | 279 |
| Součásti bezpečnostního pásu – demontáž a montáž | 262 | Přístrojová deska - demontáž a montáž | 279 |
| | | Součásti přístrojové desky - všeobecné údaje | 280 |
| | | Rychloměr | 280 |
| | | Otáčkoměr | 280 |
| | | Analogové hodiny | 280 |
| | | Digitální hodiny | 280 |
| | | Palivoměr, teploměr a ukazatel hladiny oleje | 280 |

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| Tištěný obvod | 280 | Tabulky poruch | 313 |
| Varovný systém nevypnutých světel | | Motor | 314 |
| – všeobecné údaje | 280 | Úvod | 314 |
| Zapalovač cigaret - demontáž a montáž | 280 | Chladicí systém | 316 |
| Klakson - demontáž a montáž | 281 | Palivová a výfuková soustava | 316 |
| Náhon rychloměru – všeobecné údaje | 281 | Spojka | 316 |
| Raménko stěrače - demontáž a montáž | 281 | Manuální převodovka | 317 |
| Motor a táhla stírače čelního skla - demontáž | | Automatická převodovka | 317 |
| a montáž | 281 | Hnací hřídele kol | 317 |
| Motor stěrače výklopné zádě – demontáž a montáž ... | 282 | Brzdy | 317 |
| Součásti ostřikovače okenního skla | | Pérování a řízení | 318 |
| - demontáž a montáž | 283 | Elektrická instalace | 319 |
| Nádobka kapaliny do ostřikovače | 283 | Slovník technických pojmů | 320 |
| Čerpadlo(a) ostřikovače | 283 | | |
| Tryska ostřikovače čelního skla | 283 | | |
| Tryska ostřikovač skla výklopné zádě | 283 | | |
| Tryska ostřikovače světlometů | 284 | | |
| Rádio s přehrávačem - demontáž a montáž | 284 | | |
| Reproduktory - demontáž a montáž | 284 | | |
| Přední a zadní reproduktory dveří | 284 | | |
| Zadní obložení reproduktorů | 285 | | |
| Anténa rádia - demontáž a montáž | 285 | | |
| Teleskop antény | 285 | | |
| Horní anténní svod | 285 | | |
| Spodní anténní svod | 285 | | |
| Varovné zařízení proti krádeži a systém imobilizéru | | | |
| - všeobecné údaje | 285 | | |
| Imobilizér | 285 | | |
| Číselný blok imobilizéru | 286 | | |
| Zabezpečovací systém | 286 | | |
| Systém airbagu - všeobecné údaje | | | |
| a bezpečnostní opatření | 286 | | |
| Součásti systému airbagu - demontáž a montáž | 286 | | |
| Airbag na straně řidiče | 286 | | |
| Airbag na straně spolujezdce | 287 | | |
| Řídící jednotka airbagu | 287 | | |
| Kabeláž otočné kontaktní jednotky airbagu | 287 | | |
| Bezpečnostní vypínač – všeobecné údaje, | | | |
| demontáž a montáž | 288 | | |
| Součásti vyhřívání předních sedadel | | | |
| – všeobecné údaje | 288 | | |
| Rozměry a hmotnosti | 301 | | |
| Nákup náhradních dílů | 302 | | |
| Převody jednotek | 302 | | |
| Identifikace vozidla | 303 | | |
| Prodejny autopříslušenství | 303 | | |
| Výměnné díly | 303 | | |
| Prodejní síť pneumatik | 303 | | |
| Ostatní zdroje | 303 | | |
| Všeobecné pracovní postupy | 304 | | |
| Zvedání a podepření vozidla | 305 | | |
| Odpojení baterie | 305 | | |
| Nářadí a vybavení | 306 | | |
| Kontroly důležitých celků vozidla | 309 | | |
| Kontroly prováděné ze sedadla řidiče | 309 | | |
| Kontroly prováděné u vozidla stojícího na kolech | 310 | | |
| Kontroly prováděné po vyzvednutí vozidla | 311 | | |
| Kontrola výfukové soustavy | 312 | | |