

<b>Motor .....</b>	<b>11</b>	<b>Palivová soustava .....</b>	<b>53</b>
Vznětové motory, používané ve vozidlech GOLF / VENTO .....	11	Zásady pro dodržování bezpečnosti a čistoty při práci na palivové soustavě .....	53
Nejdůležitější údaje o motorech ve vozidlech GOLF/VENTO .....	12	Palivová nádrž / palivoměr .....	54
Motor - demontáž a montáž .....	14	Snímač množství paliva - demontáž a montáž .....	55
Pohon klínovým řemenem / pohon ozubený řemenem .....	17	Ovládání plynu .....	56
Seřizovací pravítka vačkového hřídele .....	17	Táhlo plynu - seřízení .....	56
Ozubený řemen - povolování / napínání .....	17	Táhlo pro ovládání urychlovače pro studený start ..	57
Ozubený řemen - kontrola napnutí .....	18	Táhlo urychlovače pro studený start – seřízení .....	57
Ozubený řemen - napínání/napínací kladka - kontrola .....	18	Ovládání plynu .....	58
Ozubený řemen - demontáž a montáž / rozvod motoru - seřízení .....	19	<b>Žhavení .....</b>	<b>59</b>
Hlava válců .....	23	Předechnicí zařízení / žhavicí svíčky - kontrola .....	59
Hlava válců - demontáž a montáž .....	23	Žhavicí svíčky - demontáž a montáž .....	60
Těsnění hlavy válců - výměna .....	24	Žhavení - kontrola .....	61
Vírové komůrky - výměna .....	27	Žhavicí svíčky - kontrola .....	61
Vačkový hřídel / pohon ventilů .....	27	<b>Vstřikovací zařízení vznětových motorů .....</b>	<b>62</b>
Vačkový hřídel - demontáž a montáž .....	28	Princip vznětových motorů .....	62
Hydraulická zdvihátka - kontrola .....	29	Předechnicí zařízení palivového filtru .....	63
Ventily - demontáž a montáž .....	30	Vstřikovací čerpadlo .....	64
Vodítka ventilů - kontrola .....	32	Volnoběžné otáčky / maximální otáčky - kontrola a seřizování .....	65
Sedla ventilů v hlavě válců / úprava ventilů .....	32	Připojovací hrdlo vstřikovacího čerpadla - utěsnění ..	66
Zabroušení sedla ventilu .....	34	Vstřikovače - demontáž a montáž .....	67
Komprese - měření .....	34	Počátek vstřiku vstřikovacího čerpadla - kontrola / seřízení .....	68
Drážkový plochý řemen - výměna / napínání .....	35	Elektromagnetický vypínač - kontrola / výměna .....	70
Řemenový pohon bez napínací kladky .....	36	Snímač teploty motoru - kontrola .....	70
Řemenový pohon s napínací kladkou .....	37	Ventil pro zvýšené volnoběžné otáčky - kontrola .....	70
Klínový řemen pro pohon servočerpadla (posilovače řízení) - výměna / napínání .....	38	Ventil palivového korektoru - kontrola .....	70
<b>Tabulka poruch motoru .....</b>	<b>39</b>	Vstřikovací čerpadlo .....	71
<b>Mazání motoru .....</b>	<b>40</b>	Palivový filtr .....	72
Oběh oleje .....	41	O-kroužek na víku přesuvníku vstříku - výměna .....	72
Dynamická kontrola tlaku oleje .....	42	Snímač teploty chladicí kapaliny - kontrola .....	73
Spínač tlaku oleje / kontrola tlaku oleje .....	42	Snímač teploty paliva/násávaného vzduchu - kontrola .....	73
Vůle ozubení a axiální vůle olejového čerpadla - kontrola .....	43	Turbodmychadlo .....	74
Olejová vana / olejové čerpadlo / olejový filtr .....	44	Motor s přímým vstřikováním 1Z, AHU, ALE .....	75
<b>Tabulka poruch olejového oběhu .....</b>	<b>45</b>	Přípojky vedení na turbodmychadlu .....	76
<b>Chlazení motoru .....</b>	<b>46</b>	Technická data vstřikovací soustavy vznětových motorů .....	76
Oběh chladicí kapaliny .....	46	<b>Tabulka poruch vstřikovací soustavy vznětových motorů .....</b>	<b>77</b>
Chladič/čerpadlo chladicí kapaliny .....	47		
Chladicí nemrzoucí směs .....	48		
Výměna chladicí kapaliny .....	48		
Termmostat - demontáž a montáž / kontrola .....	49		
Čerpadlo chladicí kapaliny - demontáž a montáž .....	50		
Chladič - demontáž a montáž .....	50		
Chladicí systém - kontrola .....	50		
Termospínač elektrického ventilátoru - kontrola .....	51		
Schéma zapojení hadic chladicího okruhu .....	51		
<b>Tabulka poruch chlazení motoru .....</b>	<b>52</b>		
<b>Výfuková soustava .....</b>	<b>78</b>		
Výfuková soustava - demontáž a montáž .....	82		
Funkce katalyzátoru .....	82		
Recirkulace spalin - kontrola .....	83		
Dvoucestný ventil - kontrola .....	84		
Výfuková soustava - kontrola těsnosti .....	84		
Systém recirkulace spalin .....	85		
<b>Spojka .....</b>	<b>86</b>		
Unášecí a přítlačný kotouč spojky .....	86		

Ovládání spojky .....	87
Ovládání spojky .....	88
Spojka - demontáž a montáž / kontrola .....	89
Táhlo spojky - výměna .....	91
Ovládání spojky - odvzdušnění .....	95
<b>Tabulka poruch spojky .....</b>	<b>96</b>
<b>Převodovka .....</b>	<b>97</b>
Převodovka - demontáž a montáž .....	97
Pohon všech kol .....	104
Automatická převodovka .....	104
<b>Řazení .....</b>	<b>105</b>
Konzola řazení / řadicí páka .....	106
Mechanizmus řazení na převodovce .....	107
Seřízení řazení / kontrola funkce .....	108
<b>Přední náprava .....</b>	<b>111</b>
Kloub nápravy - kontrola / demontáž a montáž ....	112
Odpružení nápravy - demontáž a montáž .....	113
Tlumičová vzpěra .....	115
Teleskopický tlumič - demontáž a montáž / rozebrání tlumičové vzpěry .....	115
Kloubový hřídel - demontáž a montáž .....	116
Kloubový hřídel se stejnoběžným kloubem .....	117
Kloubový hřídel s hvězdicovým kloubem .....	117
Kloubový hřídel - rozebrání .....	119
<b>Zadní náprava .....</b>	<b>122</b>
Zadní tlumičová vzpěra - demontáž a montáž / rozebrání .....	123
Zadní tlumičová vzpěra - demontáž a montáž / rozebrání .....	125
Teleskopický tlumič - kontrola .....	126
Teleskopický tlumič - sešrotování .....	126
Ložisko kola - demontáž a montáž .....	127
Seřízení vůle ložiska kola .....	127
<b>Řízení .....</b>	<b>128</b>
Airbag - bezpečnostní pokyny .....	129
Airbag ve volantu - demontáž a montáž .....	129
Volant - demontáž a montáž .....	130
Seřízení vůle řízení .....	131
Mechanická převodka řízení .....	132
Kloub řidicí tyče - demontáž a montáž .....	132
Lamelové čerpadlo servořízení .....	133
Kontrola těsnosti systému řízení .....	133
Odstranění chvění volantu a chvění přední části vozidla .....	133
<b>Geometrie podvozku .....</b>	<b>135</b>
<b>Brzdy .....</b>	<b>136</b>
Technická data brzdové soustavy .....	137
Brzdové destičky (segmenty) předních kotoučových brzd - demontáž a montáž .....	137
Brzdové destičky (segmenty) předních kotoučových brzd - demontáž a montáž .....	140
Brzdové destičky (segmenty) zadních kotoučových brzd - demontáž a montáž .....	143
Odstranění pískání kotoučových brzd .....	145
Kontrola tloušťky brzdového kotouče .....	145
Brzdový kotouč / brzdový třmen - demontáž a montáž .....	146
Brzdový buben - demontáž a montáž .....	148
Brzdové čelisti - demontáž a montáž .....	150
Brzdový válec kola - demontáž a montáž .....	152
Ruční brzda - seřízení .....	152
Spínač brzdových světel - demontáž a montáž .....	153
Páka ruční brzdy - demontáž a montáž .....	154
Brzdová kapalina .....	154
Odvzdušnění brzdové soustavy .....	155
Brzdová potrubí / brzdové hadice - výměna .....	155
Posilovač brzd - kontrola .....	156
Zátěžový regulátor brzd - kontrola .....	156
Protiblokovací systém (ABS) .....	156
<b>Tabulka poruch brzd .....</b>	<b>158</b>
<b>Kola a pneumatiky .....</b>	<b>161</b>
Rozměry kol a pneumatik, tlak v pneumatikách ...	161
Označení ráfků a pneumatik .....	162
Označení pneumatik .....	162
Výměna a vyvážení kol .....	163
Péče o pneumatiky .....	164
Nouzové rezervní kolo .....	164
Protismykové řetězy .....	164
Nesprávné opotřebení pneumatik .....	164
<b>Tabulka poruch pneumatik .....</b>	<b>165</b>
<b>Karosérie .....</b>	<b>166</b>
Mřížka chladiče - demontáž a montáž .....	167
Přední nárazník - demontáž a montáž .....	168
Zadní nárazník - demontáž a montáž .....	169
Vložka předního podběhu - demontáž a montáž ..	170
Přední blatník - demontáž a montáž .....	171
Nosník zámku / nosník světlometů - demontáž a montáž .....	172
Ovládací táhlo kapoty motoru - demontáž a montáž .....	173
Kapota motoru - demontáž, montáž a seřízení ...	173
Výklopová záď - demontáž a montáž/seřízení .....	174
Výklopová záď - seřízení .....	176
Výplň výklopné zádě - demontáž a montáž .....	178
Zámek sklopné zádě - demontáž a montáž .....	178
Střešní lišta - demontáž a montáž .....	180
Střešní nosič - demontáž a montáž .....	180
Přední dveře - demontáž, montáž a seřízení .....	181
Čalouněná výplň dveří - demontáž, montáž .....	182
Okno předních dveří - demontáž a montáž .....	185
Okno dveří - seřízení .....	186
Stahování předních oken - demontáž a montáž ...	186
Zadní dveře - demontáž a montáž .....	187
Klika dveří / zámek dveří .....	188
Klika dveří - demontáž a montáž .....	189
Vložka zámku - výměna / odblokování .....	189
Zámek dveří, vnitřní ovládání dveří - demontáž a montáž .....	190
Centrální zamykání .....	191
Dvojčinné tlakové čerpadlo - demontáž a montáž ..	192
Posuvná střecha .....	192

Skleněné víko posuvné střechy - demontáž a montáž .....	193
Čalounění posuvné / odklápací střechy - demontáž a montáž .....	194
Posuvná / vyklápěcí střecha - kontrola a seřízení rovnoběžnosti posuvu .....	195
Vnější zrcátka - demontáž a montáž .....	196
Sklo zrcátka - výměna .....	196
Příruční skříňka - demontáž a montáž .....	198
Střední konzola - demontáž a montáž .....	199
Palubní deska - demontáž a montáž .....	200
Čalounění sloupků dveří / stropní profilové čalounění - demontáž a montáž .....	202
Kryt úložného prostoru - demontáž a montáž .....	203
Přední sedadlo - demontáž a montáž .....	203
Zadní sedačka - demontáž a montáž .....	204
Předpínač bezpečnostních pásů .....	205
Bezpečnostní pokyny pro práci s předpínači bezpečnostních pásů .....	205
Předpínač bezpečnostních pásů - demontáž a montáž .....	205
Kryt prostoru topení - demontáž a montáž .....	206
<b>Topení .....</b>	<b>207</b>
Ventilátor topení - kontrola, demontáž a montáž .....	208
Ovládání topení - demontáž, montáž a rozebrání .....	209
Ovládací táhla topení - demontáž, montáž a seřízení .....	210
Vzduchové trysky - demontáž a montáž .....	211
<b>Tabulka poruch topení .....</b>	<b>212</b>
<b>Elektrická zařízení .....</b>	<b>213</b>
Měřicí přístroje .....	213
Technika měření .....	214
Dodatečná montáž elektrického příslušenství .....	215
Hledání závad v elektrické instalaci .....	216
Kontrola průchodnosti spínačů .....	217
Relé - kontrola .....	217
Motor stíračů - kontrola .....	218
Označení svorek .....	218
Směrová světla - kontrola .....	218
Brzdová světla - kontrola .....	218
Vyhřívání zadního okna - kontrola .....	219
Houkačka - kontrola .....	219
Pojistky - výměna .....	219
Baterie - demontáž a montáž .....	220
Baterie - kontrola .....	221
Baterie - nabíjení .....	221
Skladování baterie .....	222
Baterie se samovolně vybíjí .....	222
<b>Tabulka poruch baterie .....</b>	<b>223</b>
Elektronický immobilizér .....	224
Alarm .....	225
Systém regulace rychlosti jízdy .....	226
Alternátor .....	227
Bezpečnostní pokyny k alternátoru .....	227
Napětí alternátoru - měření .....	227
Alternátor - demontáž a montáž .....	228
Uhlíky alternátoru / regulátor napětí - výměna / kontrola .....	229
<b>Tabulka poruch alternátoru .....</b>	<b>230</b>
Spouštěč - demontáž a montáž .....	231
Magnetický spínač - kontrola/výměna .....	233
<b>Tabulka poruch spouštěče .....</b>	<b>234</b>
<b>Osvětlení .....</b>	<b>235</b>
Přehled náhradních žárovek .....	235
Výměna žárovek vnějších světel .....	235
Výměna žárovek vnitřního osvětlení .....	239
Dveřní spínač / spínač osvětlení zavazadlového prostoru - výměna .....	240
Světlomety - demontáž a montáž .....	240
Světlomety - seřízení .....	241
Motor pro nastavení sklonu světlometů - demontáž a montáž .....	242
Zadní skupinové světlo - demontáž a montáž .....	242
<b>Přístrojová deska .....</b>	<b>243</b>
Přístrojová deska - demontáž a montáž .....	243
Kontrolky na přístrojové desce / osvětlení kontrolní desky - demontáž a montáž .....	245
Žárovka pro osvětlení příhrádky s kazetami - demontáž a montáž .....	246
Přepínače směrových světel / stíračů - demontáž a montáž .....	246
Uložení přípojů na sloupku řízení .....	248
Těleso zámku volantu - demontáž a montáž .....	248
Vložka zámku řízení a zapalování - demontáž a montáž .....	249
Spínač osvětlení / regulace sklonu světlometů / vyhřívání zadního skla / vyhřívání sedadel - demontáž a montáž .....	249
Spínač posuvné střechy - demontáž a montáž .....	251
Rádio - demontáž a montáž .....	251
Rádio - kódování .....	253
Reproduktory - demontáž a montáž .....	254
Anténa - demontáž a montáž .....	254
<b>Stírače .....</b>	<b>257</b>
Stírací gumi - výměna .....	257
Trysky ostříkovačů oken - demontáž, montáž a seřízení .....	258
Pohon stíračů oken .....	259
Motor stíračů - demontáž a montáž .....	260
Čerpadlo ostříkovačů oken - kontrola, výměna .....	261
Ostříkovače světlometů .....	262
Tabulka poruch stíracích gum .....	263
<b>Péče o vozidlo .....</b>	<b>264</b>
Mytí vozidla .....	264
Péče o lak .....	264
Ochrana spodku vozidla / konzervace dutin .....	265
Péče o polstrovaní .....	265
<b>Pomocné spouštění motoru .....</b>	<b>266</b>
Odtahování vozidla .....	267
<b>Zvedání vozidla .....</b>	<b>269</b>
<b>Náradí .....</b>	<b>271</b>

<b>Plán údržby vozidla GOLF/VENTO .....</b>	<b>273</b>
Ukazatel oprav - vynulování .....	273
Výměna motorového oleje .....	273
Údržba .....	274
 <b>Údržbářské práce .....</b>	 <b>275</b>
Motor a výfuková soustava .....	275
Převodovka / pohon nápravy .....	280
Brzdy / pneumatiky / koła .....	283
Řízení / přední náprava .....	286
Elektrická instalace .....	287
Karosérie / vnitřní vybavení .....	288
 <b>Schémata elektrické instalace .....</b>	 <b>289</b>
Práce se schématy elektrické instalace .....	289
Přiřazení schémat zapojení .....	291