

Obsah

VW Passat	11
Identifikace vozidla a motoru	12
Přehled motorů a jejich údaje	13
Údržba	14
Olej – výměna	14
Údržba	14
Údržbářské práce	16
Motor a výfuková soustava	16
Motorový olej – výměna	16
Ztráta oleje – optická kontrola	19
Stav motorového oleje – kontrola	19
Výfuková soustava – optická kontrola	20
Stav chladicí kapaliny – kontrola	20
Těsnost chladicího systému – optická kontrola	20
Koncentrace nemrznoucí směsi – kontrola	21
Diesel: palivový filtr – odvodnění / výměna	21
Vložka vzduchového filtru – výměna	24
Klínový / drážkovaný řemen – výměna	25
Drážkovaný klínový řemen – kontrola	25
Opotřebení drážkovaného klínového řemenu – měření	26
Drážkovaný řemen – kontrola	26
Zapalovací svíčky – výměna / kontrola el. kontaktů	26
Hodnoty zapalovacích svíček pro motory používané u modelu PASSAT	28
Převodovka / pohon nápravy	29
Gumové manžety hnacích hřídel kol – kontrola	29
Těsnost převodovky – optická kontrola	29
Mechanická převodovka – kontrola / doplnění převodového oleje	29
Automatická převodovka – kontrola stavu oleje v pohonu nápravy	30
Automatická převodovka – kontrola stavu oleje / výměna oleje	31
Přední osa / řízení	34
Čepy spojovacích tyčí a klobub nápravy – kontrola	34
Stav oleje pro posilovač řízení – kontrola	34
Brzdy / pneumatiky / kola	36
Stav brzdové kapaliny – kontrola	36
Tloušťka brzdových obložení – kontrola	36
Brzdová potrubí – optická kontrola	37
Brzdová kapalina – výměna	37
Vzorek pneumatik – kontrola	39
Tlak v pneumatikách – kontrola	39
Ventilek pneumatiky – kontrola	39
Karoserie / vybavení interiéru	40
Bezpečnostní pásy – optická kontrola	40
Airbagy – optická kontrola	40
Omezovače dveří – mazání	41
Protiprachový a protipylový filtr – výměna	41
Posuvná střecha: přezkoušení funkčnosti, čištění vodicích lišt a mazání	42
Elektrická instalace	43
Baterie – kontrola	43
Stírátko – nastavení	44
Ukazatel intervalů údržby – vynulování	44
Náradí	45
Nouzové startování motoru	46
Elektrická instalace	47
Měřicí přístroje	47
Technika měření	48
Dodatečná montáž elektrického příslušenství	49
Hledání závad v elektrické instalaci	50
Průchodnost spínače – kontrola	51
Relé – kontrola	51
Směrová světla – kontrola	52
Komfortní elektrická výbava	52
Baterie hlavního klíče dálkového ovládání – demontáž a montáž	53
Baterie / žárovka klíče s osvětlením – demontáž a montáž	54
Motor stíračů – kontrola	54
Vyhřívání zadního okna – kontrola	55
Brzdová světla – kontrola	55
Houkačka – demontáž a montáž, kontrola	55
Elektronický immobilizér	56
Pojistky – výměna	57
Osazení pojistek	58
Baterie – demontáž a montáž	58
Baterie – nabíjení	60
Baterie – kontrola	61
Skladování baterie	63
Samovolné vybíjení baterie	63
Tabulka poruch baterie	64
Alternátor	65
Dobíjecí napětí alternátoru – kontrola	65
Sběrné uhlíky / regulátor napětí – výměna a kontrola	65
Telematika: výměna nouzových akumulátorů	66
Alternátor – demontáž a montáž	67
Tabulka poruch alternátoru	68
Startér – demontáž a montáž	69
Magnetický spínač startéru – kontrola / demontáž a montáž	70
Tabulka poruch startéru	71
Stírače a ostříkovače	72
Stírací gumi – výměna	72
Trysky ostříkovačů čelního okna – demontáž a montáž	73
Trysky ostříkovačů – seřízení	73
Raménka stíračů – demontáž a montáž	74
Motor stíračů – demontáž a montáž	75
Motor zadního stírače – demontáž a montáž	77
Čerpadlo ostříkovačů – kontrola / výměna	77
Čerpadlo / zásobní nádržka čisticího zařízení ostříkovačů oken a světlometů	78
Tabulka poruch stíracích gum	78
Osvětlení	79
Tabulka žárovek	79
Žárovky vnějších světel – výměna	79
Osvětlení interiéru – výměna žárovek	83

Osvětlení zavazadlového prostoru / postranní světlo na čtení	83	Vyvážení kol	128
Světlomet – demontáž a montáž	84	Označení pneumatik a ráfek / výrobní datum	128
Světla do mlhy – demontáž, montáž, seřízení	85	Péče o pneumatiky	128
Přední směrové světlo – demontáž a montáž	86	Abnormální opotřebení pneumatik	129
Koncové světlo – demontáž a montáž	86	Zvedání vozidla	130
Servomotorek pro naklápení světel – demontáž a montáž	87		
Seřízení světlometů	87		
Žárovky s odvodem plynu u tlumeného (xenonového) světla	88		
Přístrojová deska	89		
Přístrojová deska – demontáž a montáž	89		
Volantový přepínač – demontáž a montáž	90		
Spínače a kontroly – demontáž a montáž	92		
Přehled součástí rádia	95		
Rádio – demontáž a montáž	95		
Kódování rádia	96		
Reprodukтор pro vys. tóny – demontáž a montáž	97		
Reproduktor pro nízké tóny	97		
Slepní anténa – demontáž a montáž	98		
Topení / klimatizace	99		
Ventilátor – demontáž a montáž	100		
Regulační zařízení topení a větrání – demontáž a montáž	100		
Ventilátor topení / topné těleso / výměník tepla ...	101		
Ovládací táhla topení – demontáž a montáž / nastavení	102		
Regulace topení a větrání	103		
Předřadný odpor – demontáž a montáž	104		
Regulační zařízení topení a klimatizace – demontáž a montáž	104		
Držák kompresoru klimatizace – demontáž a montáž	105		
Ventilátor větrání – demontáž a montáž	106		
Tabulka poruch topení	106		
Přední náprava	107		
Složení přední nápravy	108		
Pružící jednotka – demontáž a montáž	109		
Tlumič / vinutá pružina	111		
Tlumič – demontáž a montáž / pružící jednotka – demontáž	111		
Kloubový hřídel – demontáž a montáž	114		
Kloubový hřídel s tripodním kloubem	115		
Kloub. hřídel se stejnoběžným kul. kloubem	116		
Zadní náprava	117		
Odpružení zadní nápravy	118		
Tlumič	119		
Tlumič / vinutá pružina – demontáž a montáž	120		
Ložisko / náboj kola – demontáž a montáž	121		
Odpružení	122		
Tlumič – kontrola	123		
Likvidace tlumiče	124		
Ráfky a pneumatiky	125		
Plnicí tlak pneumatik	125		
Výměna kol / zachování správného směru otáčení kol	126		
Řízení	131		
Bezpečnostní pokyny k airbagu	131		
Airbag – demontáž a montáž	132		
Řídící tyč – demontáž a montáž	135		
Servočerpadlo / převodka řízení / zásobní nádržka	137		
Brzdy	138		
Technická data brzdové soustavy	140		
Přední brzdové destičky – demontáž a montáž	140		
Přední brzdové destičky – demontáž a montáž	143		
Zadní brzdová obložení – demontáž a montáž	144		
Brzdový třmen HP-2	146		
Brzdový třmen 2-FN	146		
Kontrola tloušťky brzdového kotouče	147		
Brzdový kotouč / brzdový třmen – demontáž a montáž	147		
Brzdová kapalina	148		
Odvzdušnění brzd	148		
Brzdové hadičky – demontáž a montáž	149		
Spínač brzdových světel – demontáž a montáž	150		
Páka ruční brzdy – demontáž a montáž	151		
Ruční brzda – seřízení	152		
Táhla ruční brzdy – demontáž a montáž	153		
Tabulka poruch brzd	157		
Motor	159		
Spodní obložení motorového prostoru – demontáž a montáž	160		
Ozubený rozvodový řemen – demontáž a montáž / napnutí	161		
Hlava válců	165		
Hlava válců – demontáž a montáž	166		
Zážehový motor 2.3	170		
Zážehový motor 2.8	174		
Diesel 1.9	177		
Rozvodový řemen – demontáž a montáž / napnutí	178		
Hlava válců – demontáž a montáž	180		
Diesel 2.5	183		
Kompresní tlak – kontrola	186		
Drážkovaný klínový řemen – demontáž a montáž	187		
Klínový řemen – demontáž a montáž	191		
Tabulka poruch motoru	192		
Mazání motoru	193		
Cirkulace oleje v motoru	194		
Dynamická kontrola tlaku oleje	195		
Tlak oleje / spínač tlaku oleje – kontrola	195		
Olejová vana / olejové čerpadlo / olejový filtr	196		
Tabulka poruch mazání motoru	196		
Chlazení motoru	198		
Oběh chladicí kapaliny	198		
Čerpadlo chladicí kapaliny, termostat, chladič oleje	200		

Nemrznoucí chladicí směs	201	Tabulka poruch spojky	249
Výměna chladicí kapaliny	201	Převodovka / řazení / pohon všech kol	250
Termostat – demontáž a montáž / kontrola	204	Převodovka – demontáž a montáž	250
Kontrola čerpadla na chlazení paliva	205	Řazení	256
Chladič – demontáž a montáž	206	Řazení – seřízení	257
Čerpadlo chladicí kapaliny – demontáž a montáž	207	Automatická převodovka	258
Tabulka poruch chladicího systému	208	Táhlo řazení – seřízení	259
Palivová soustava	209	Pohon všech kol	260
Zásady bezpečnosti a čistoty při práci s palivovou soustavou	209	Vybavení interiéru	261
Úsporný styl jízdy	209	Vnitřní zpětné zrcátko – demontáž a montáž	261
Palivová nádrž / paliv. čerpadlo / palivový filtr	210	Středová konzola palubní desky – demontáž a montáž	261
Palivové čerpadlo / palivoměr – demontáž a montáž	211	Přední popelník – demontáž a montáž	263
Palivový filtr – demontáž a montáž	213	Zadní popelník – demontáž a montáž	263
Palivový filtr	213	Kryt řadicí páky – demontáž a montáž	264
Táhlo plynu	214	Kryt předních držáků na nápoje – demontáž a montáž	265
Táhlo plynu – seřízení	215	Obložení strany řidiče – demontáž a montáž	265
Řídící systém motoru	216	Odkládací skříňka – demontáž a montáž	265
Funkce řídícího systému motoru	217	Vnitřní clona vnějšího zpětného zrcátka – demontáž a montáž	266
Zapalování	218	Stropní madlo – demontáž a montáž	267
Zapalovací svíčky	219	Sluneční clona – demontáž a montáž	267
Rozdělovač zapalování – demontáž a montáž	219	Prahová lišta – demontáž a montáž	267
Řídící systém Motronic	221	Panel dveří – demontáž a montáž	269
Vzduchový filtr / průtokoměr vzduchu	222	Vnitřní klika dveří – demontáž a montáž	271
Rozdělovací palivové potrubí / vstřikovací ventily – demontáž a montáž	223	Vnitřní těsnění dveří – demontáž a montáž	271
Vstřikovací ventily – kontrola	224	Boční obložení zavazadlového prostoru / vnitřní kryt zadního čela – demontáž a montáž ...	272
Technické údaje vstřikovacích zařízení zážehových motorů	226	Obložení víka zavazadlového prostoru – demontáž a montáž	273
Tabulka poruch vstřikovacích zařízení zážehových motorů	227	Obložení výklopné zádě – demontáž a montáž ...	274
Vznětový motor	228	Koberec zavazadlového prostoru – demontáž a montáž	274
Princip vznětového motoru	228	Přední sedadlo – demontáž a montáž	275
Žhavení – kontrola	229	Boční airbag / airbag pro hlavu	276
Žhavicí svíčky – kontrola	229	Zadní sedačka – demontáž a montáž	277
Žhavicí svíčky – demontáž a montáž	229	Opěradlo zadní sedačky – demontáž a montáž ..	277
Pohled do motorového prostoru	230	Karoserie	278
Předeřívací zařízení palivového filtru	231	Bezpečnostní opatření při pracích na karoserii ...	278
Vstřikovací trysky – demontáž a montáž	231	Chladičové stěna kapoty motoru – demontáž a montáž	279
Podtlakové přípojky	233	Od 10/00	279
Technické údaje palivové soustavy	233	Přední nárazník - demontáž a montáž	280
Tabulka poruch vstřikovacího zařízení vznětových motorů	234	Přední nárazník – demontáž a montáž	281
Výfuková soustava	235	Zadní nárazník – demontáž a montáž	282
Funkce katalyzátoru	235	Zadní nárazník – demontáž a montáž	283
Zacházení s vozidly s katalyzátorem	236	Přední blatník – demontáž a montáž	284
Turbodmychadlo	236	Plastový podběh blatníku – demontáž a montáž ..	285
Výfukové soustavy – přehled	237	Kapota motoru – demontáž a montáž / lícování ..	286
Výfuková soustava – demontáž a montáž	240	Plastový kryt stíračů (torpédo) – demontáž a montáž	287
Střední a zadní tlumič – výměna	242	Mřížka chladiče – demontáž a montáž	288
Lambda sonda – demontáž a montáž	243	Mřížka chladiče – demontáž a montáž	288
Spojka	244	Táhlo otevírání kapoty motoru – demontáž a montáž	289
Hydraulické ovládání spojky	245	Páka zámku víka motorového prostoru – demontáž a montáž	289
Spojka – demontáž a montáž / kontrola	246		
Ovládání spojky – odvzdušnění	248		

Zámek kapoty motoru – demontáž a montáž	290
Víko zavazadlového prostoru – demontáž a montáž	291
Výklopná zád – demontáž a montáž	292
Zámek víka zavazadlového prostoru/5. dveří – demontáž a montáž	293
Držák vložky zámku – demontáž a montáž	296
Víko zavazadlového prostoru / výklopná zád – slícování	296
Držák vložky zámku – demontáž a montáž	298
Vložka zámku výklopné zádě – demontáž a montáž	299
Obal vložky zámku	299
Přední dveře – demontáž a montáž	300
Těleso vložky zámku – demontáž a montáž	301
Klika dveří – demontáž a montáž	301
Zámek dveří – demontáž a montáž	302
Okno předních dveří – demontáž a montáž / seřízení	304
Nosník aggregátu dveří se stahováním oken – demontáž a montáž	305
Centrální zamykání	307
Postranní ochranné lišty – demontáž a montáž ..	308
Vnější zpětné zrcátko / sklo zrcátka – demontáž a montáž	309
Těleso zrcátka – demontáž a montáž	309
Střešní nosič / střešní lišty – demontáž a montáž	310
Schémata zapojení	310
Práce se schématy zapojení	310
Přehled schémat zapojení	311
Osazení relé a pojistek	312
Vysvětlení značek na schématech zapojení	314
Návod k použití schémat zapojení	315
Schémata 1-36	315-351