

Obsah

Úvod _____	6	Řetěz a řetězové kolo – výměna _____	56
Anatomie motocyklu _____	8	Sousost kol _____	58
Základní práce _____	14	Řízení a pérování _____	60
Řízení _____	16	Náročné práce _____	62
Seřizování vůlí _____	17	Čtyřdobý motor _____	64
Kapaliny – kontrola a doplňování _____	18	Údržba čtyřdobého motoru _____	67
Světla, žárovky a pojistky _____	20	Rozvodový řemen – výměna _____	69
Žárovky _____	22	Dvoudobý motor _____	70
Údržba baterie _____	23	Součásti dvoudobého motoru _____	72
Hnací řetěz _____	24	Zapalování _____	74
Demontáž kol _____	26	Předstih – kontrola a seřízení _____	76
Povolené šrouby a netěsnosti _____	28	Karburátor _____	78
Kontrola pneumatik _____	29	Údržba karburátoru _____	80
Pérování _____	30	Spojka _____	82
Seřízení pérování _____	32	Údržba spojky _____	84
Karosérie _____	34	Poruchy pérování _____	86
Mytí a čištění _____	36	Přední vidlice _____	88
Jednoduché servisní práce _____	38	Nepředvídatelné poruchy _____	90
Mazání _____	40	Elektrická instalace _____	92
Výměna oleje a olejového filtru _____	42	Poruchy v elektrické instalaci _____	94
Převodový olej _____	44	Problémy při startování _____	96
Vzduchový filtr _____	45	Pneumatiky a duše _____	98
Palivový systém – kontrola a čištění _____	46	Malice a šrouby _____	100
Zapalovací svíčky _____	47	Poškození karosérie _____	101
Brzdy _____	48	Plán údržby _____	102
Brzdy – kontrola a výměna _____	50	Slovník _____	104
Brzdová kapalina _____	52	Rejstřík _____	108
Mazání bowdenových lanek _____	53		
Přenos hnací síly _____	54		